Instructiekaart

verantwoord inzamelen van batterijen en accu’s

Batterijen en accu’s zijn kleine draagbare fabriekjes die elektriciteit opwekken via een chemisch proces. Als het chemisch proces uitgewerkt is, wordt er geen stroom meer opgewekt en zullen de batterijen en accu’s worden afgedankt. Maar afgedankte batterijen en accu’s zijn nooit helemaal leeg. De reststroom kan kortsluiting veroorzaken. Daarom moet er met afgedankte batterijen en accu’s verantwoord omgegaan worden.

Welke batterijen en accu’s mogen LOS de inzamelton in?

Kleine en grote huis-tuin-en-keukenbatterijen zoals:

Fotocamera-batterijen



Knoopcellen



Powerbanks



Smartphone-accu’s



D C AA AAA 9V





Geschakelde batterijen met connector



Welke batterijen en accu’s moeten apart VERPAKT worden voordat ze de inzamelton in mogen?

Batterijen uit industrieel of professioneel gebruik en batterijpakketten of geschakelde batterijen zoals:

Geschakelde batterijen zonder connector



Aandrijfaccu’s



Drone accu’s



Fietsaccu’s



Laptop-accu’s



En beschadigde, verroeste of lekkende batterijen en accu’s zoals:







Zo aanleveren:

- Verpak de batterij of accu in een plastic zak
- Óf verpak de batterij of accu in huishoudfolie

Telefoon: 079 - 363 20 90 | E-mail: info@stibat.nl
Stibat | Röntgenlaan 7 | 2719 DX | Zoetermeer | www.stibat.nl | www.legebatterijen.nl


Instructiekaart

verantwoord inzamelen van batterijen en accu’s

Is de inzamelton (bijna) vol?
Neem contact op met Stibat.

Telefoon: 0800 – 022 50 01
E-mail: ophaalservice@stibat.nl

Binnen 10 werkdagen wordt de inzamelton geleegd.



5

